

UPUTSTVO ZA UPOTREBU POD SISTEMA



PUNJENJE KERTRIDŽA:

Otvarajte kertridž isključivo u skladu sa uputstvom proizvođača: XROS otvarati lomljenjem na stranu kad je kertridž na bateriji. Nemojte puniti kertridž do vrha. Obavezno obrišite površinu kertridža (kao i same baterije) ukoliko je nakon sipanja ostalo tečnosti na njoj i vratite kertridž u telo POD-a. Sačekajte 15 minuta pre upotrebe – time omogućavate grejaču da se adekvatno natopi. Prvih nekoliko povlačenja moraju biti blaga i kratka. Kad budete sigurni da se grejač natopio (nema zagorelog ukusa) možete koristiti uređaj.



PUNJENJE BATERIJE:

Punite uređaj preko laptopa, kompjutera ili zidnog adaptera (max 5V 1A). Nemojte puniti uređaj adapterima sa brzom/promenljivom strujom punjenja (QuickCharge, FastCharge i slično) zbog potencijalnog oštećenja baterije. Nemojte ostavljati uređaj na punjaču bez nadzora.



ODRŽAVANJE:

Ukoliko u toku korišćenja uređaja, ispod kertridža, primetite znakove kondenzacije/tečnosti, očistite kertridž pre nego što nastavite sa korišćenjem uređaja. U slučaju nastavka curenja zamenite kertridž. Previše kondenza/curenja kertridža će dovesti do prekida spoja električnog kola, kvara automatskog prekidača i gubitka garancije.



TEČNOSTI:

Koristite samo odgovarajuće e-tečnosti koje su namenjene za POD sisteme. Zbog potencijalnog curenja kertridža, nemojte koristiti e-tečnosti koje sadrže destilovanu vodu. Korišćenje neodgovarajućih e-tečnosti će dovesti do curenja, kvara uređaja i gubitka garancije.



ZRDAVSTVENA ISPRAVNOST:

Nemojte koristiti e-tečnosti nepoznatog porekla, tečnosti sa THC i drugim supstancama koje nisu namenjene za vejpung zbog njihove potencijalne zdravstvene neispravnosti.



KORIŠĆENJE:

Između povlačenja uvek pravite pauze u trajanju od 3 do 5 sekundi kako bi Vaš kertridž (grejač) uvek bio natopljen. Pratite da u kertridžu ima dovoljno e-tečnosti. Zamenite kertridž ukoliko primetite neodgovarajući (zagoreli) ukus ili stalno curenje e-tečnosti. Ako primetite da se u kertridžu skupio kondenz, istresite ga kao toplomer.



U slučaju da pored automatskog, uređaj poseduje i mehanički prekidač, pre odlaganja uređaja u torbu/džep, obavezno je gašenje (5 brzih klikova) jer u suprotnom može doći do slučajnog/neželjenog aktiviranja prekidača. To će prouzrokovati zagorevanje grejača i curenje tečnosti koja može dovesti do kvara elektronike uređaja i gubitka garancije.

UPOZORENJE



1. Ova dopunjiva elektronska cigareta je namenjena za upotrebu sa odgovarajućim e-tečnostima koje mogu sadržati nikotin. Nikotin izaziva zavisnost i njegovo korišćenje se ne preporučuje:



- nepušačima i osobama mlađim od 18 godina, trudnicama i dojiljama;
- osobama koje imaju srčane, stomadne, respiratorne probleme, problem sa jetrom ili bubrežima, osobama sa astmom, osobama koje imaju bronhitis ili emfizem pluća.



2. Ne izlagati proizvod otvorenom plamenu.

3. Odložite istrošene baterije na bezbedan i propisan način.

UNREAL